

COMPATIBLE CARTRIDGES product list



EPSON Compatible Cartridges

for use with	OEM Cartridge	InkTec
Stylus Photo 780/ 785/ 790/ 795/ 825/ 870/ 875/ 890/ 895/ 900/ 915/ 1270/ 1280/ 1290	T007###	EPI-9007
Stylus Photo 780/ 785/ 790/ 795/ 825/ 870/ 875/ 890/ 895/ 915	T008###	EPI-9008
Stylus Photo 900/ 1270/ 1280/ 1290	T009###	EPI-9009
Stylus Color 680/ 777	T017###	EPI-9017
Stylus Color 680/ 777	T018###	EPI-9018
Stylus C60/ C61/ CX3100	T028###	EPI-9028
Stylus C50/ C60/ C61/ CX3100	T029###	EPI-9029
Stylus C42/ C44/ C46	T036###	EPI-10036
Stylus C42/ C44 /C46	T037###	EPI-10037
Stylus C41/ C43/ C45/ CX1500	T038###	EPI-10038
Stylus C41/ C43/ C45/ CX1500	T039###	EPI-10039
Stylus C62/ CX3200	T040###	EPI-10040
Stylus C62/ CX3200	T041###	EPI-10041
Stylus C64/ C66/ C84/ C86/ CX3600/ CX3650/ CX4600/ CX6400/ CX6600	T0441##	EPI-10044B
Stylus C64/ C66/ C84/ C86/ CX3600/ CX3650/ CX4600/ CX6400/ CX6600	T0442##	EPI-10044C
Stylus C64/ C66/ C84/ C86/ CX3600/ CX3650/ CX4600/ CX6400/ CX6600	T0443##	EPI-10044M
Stylus C64/ C66/ C84/ C86/ CX3600/ CX3650/ CX4600/ CX6400/ CX6600	T0444##	EPI-10044Y
Stylus C63/ C65/ C83/ C85/ CX3500/ CX4500/ CX6300/ CX6500	T0461##	EPI-10046B
Stylus C63/ C65/ C83/ C85/ CX3500/ CX4500/ CX6300/ CX6500	T0472##	EPI-10047C
Stylus C63/ C65/ C83/ C85/ CX3500/ CX4500/ CX6300/ CX6500	T0473##	EPI-10047M
Stylus C63/ C65/ C83/ C85/ CX3500/ CX4500/ CX6300/ CX6500	T0474##	EPI-10047Y
Stylus Photo R200/ R220/ R300/ R300M/ R320/ R340/ RX500/ RX600/ RX620/ RX640	T0481##	EPI-10048B
Stylus Photo R200/ R220/ R300/ R300M/ R320/ R340/ RX500/ RX600/ RX620/ RX640	T0482##	EPI-10048C
Stylus Photo R200/ R220/ R300/ R300M/ R320/ R340/ RX500/ RX600/ RX620/ RX640	T0483##	EPI-10048M
Stylus Photo R200/ R220/ R300/ R300M/ R320/ R340/ RX500/ RX600/ RX620/ RX640	T0484##	EPI-10048Y
Stylus Photo R200/ R220/ R300/ R300M/ R320/ R340/ RX500/ RX600/ RX620/ RX640	T0485##	EPI-10048LC
Stylus Photo R200/ R220/ R300/ R300M/ R320/ R340/ RX500/ RX600/ RX620/ RX640	T0486##	EPI-10048LM
Stylus Photo R210/ R230/ R310/ R350/ RX510/ RX630/ RX650	T0491##	EPI-10049B
Stylus Photo R210/ R230/ R310/ R350/ RX510/ RX630/ RX650	T0492##	EPI-10049C
Stylus Photo R210/ R230/ R310/ R350/ RX510/ RX630/ RX650	T0493##	EPI-10049M
Stylus Photo R210/ R230/ R310/ R350/ RX510/ RX630/ RX650	T0494##	EPI-10049Y
Stylus Photo R210/ R230/ R310/ R350/ RX510/ RX630/ RX650	T0495##	EPI-10049LC
Stylus Photo R210/ R230/ R310/ R350/ RX510/ RX630/ RX650	T0496##	EPI-10049LM
Stylus C20/ C40 Stylus Color 400/ 440/ 460/ 480/ 500/ 580/ 600/ 640/ 660/ 670 Stylus Photo / 700/ 710/ 720/ 1200/ EX/ EX2/ EX3	S020093, S020187 T050###, S187093, T013###	EPI-10050
Stylus Color 740/ 760/ 800/ 850/ 860/ 1160/ 1520 Stylus Scan 2500/ 2500 Pro	S020108, S020189 T051###, S189108	EPI-10051
Stylus C20/ C40 Stylus Color 400/ 440/ 460/ 480/ 580/ 600/ 640/ 660/ 670/ 740/ 760/ 800/ 850/ 860/ 1160/ 1520 Stylus Scan 2500/ 2500 Pro	S020089, S020191 T052###, S191089, T014###	EPI-10052
Stylus Photo R240/ RX420/ RX425/ RX520	T0551##	EPI-10055B
Stylus Photo R240/ RX420/ RX425/ RX520	T0552##	EPI-10055C
Stylus Photo R240/ RX420/ RX425/ RX520	T0553##	EPI-10055M
Stylus Photo R240/ RX420/ RX425/ RX520	T0554##	EPI-10055Y
Stylus D68/ D88/ DX3800/ DX3850/ DX4200/ DX4250/ DX4800/ DX4850	T0611##	EPI-10061B
Stylus D68/ D88/ DX3800/ DX3850/ DX4200/ DX4250/ DX4800/ DX4850	T0612##	EPI-10061C
Stylus D68/ D88/ DX3800/ DX3850/ DX4200/ DX4250/ DX4800/ DX4850	T0613##	EPI-10061M
Stylus D68/ D88/ DX3800/ DX3850/ DX4200/ DX4250/ DX4800/ DX4850	T0614##	EPI-10061Y
Stylus C67/ C87/ CX3700/ CX4100/ CX4700/ CX5700F	T0621##	EPI-10062B
Stylus C67/ C87/ CX3700/ CX4100/ CX4700/ CX5700F/ CX7700	T0631##	EPI-10063B
Stylus C67/ C87/ CX3700/ CX4100/ CX4700/ CX5700F/ CX7700	T0632##	EPI-10063C
Stylus C67/ C87/ CX3700/ CX4100/ CX4700/ CX5700F/ CX7700	T0633##	EPI-10063M
Stylus C67/ C87/ CX3700/ CX4100/ CX4700/ CX5700F/ CX7700	T0634##	EPI-10063Y

*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

EPSON Compatible Cartridges

for use with	OEM Cartridge	InkTec
Stylus D78/ D92/ D120/ DX4000/ DX4050/ DX4400/ DX4450/ DX5000/ DX5050 /DX6000/ DX6050/ DX7000F/ DX7400/ DX7450/ DX8400/ DX8450/ DX9400F/ S20/S21/ SX100/ SX105/ SX110/ SX115/ SX200/ SX205/ SX209/ SX210/ SX215/ SX400/ SX405/ SX410/ SX415/ SX510W/ SX515W/ SX600FW/ SX610FW, Stylus Office B40W/ BX300F/ BX310FN/ BX600FW/ BX3450F	T0711##	EPI-10071B
Stylus D78/ D92/ D120/ DX4000/ DX4050/ DX4400/ DX4450/ DX5000/ DX5050 /DX6000/ DX6050/ DX7000F/ DX7400/ DX7450/ DX8400/ DX8450/ DX9400F/ S20/S21/ SX100/ SX105/ SX110/ SX115/ SX200/ SX205/ SX209/ SX210/ SX215/ SX400/ SX405/ SX410/ SX415/ SX510W/ SX515W/ SX600FW/ SX610FW, Stylus Office B40W/ BX300F/ BX310FN/ BX600FW/ BX3450F	T0712##	EPI-10071C
Stylus D78/ D92/ D120/ DX4000/ DX4050/ DX4400/ DX4450/ DX5000/ DX5050 /DX6000/ DX6050/ DX7000F/ DX7400/ DX7450/ DX8400/ DX8450/ DX9400F/ S20/S21/ SX100/ SX105/ SX110/ SX115/ SX200/ SX205/ SX209/ SX210/ SX215/ SX400/ SX405/ SX410/ SX415/ SX510W/ SX515W/ SX600FW/ SX610FW, Stylus Office B40W/ BX300F/ BX310FN/ BX600FW/ BX3450F	T0713##	EPI-10071M
Stylus D78/ D92/ D120/ DX4000/ DX4050/ DX4400/ DX4450/ DX5000/ DX5050 /DX6000/ DX6050/ DX7000F/ DX7400/ DX7450/ DX8400/ DX8450/ DX9400F/ S20/S21/ SX100/ SX105/ SX110/ SX115/ SX200/ SX205/ SX209/ SX210/ SX215/ SX400/ SX405/ SX410/ SX415/ SX510W/ SX515W/ SX600FW/ SX610FW, Stylus Office B40W/ BX300F/ BX310FN/ BX600FW/ BX3450F	T0714##	EPI-10071Y
Stylus Office T33/ T1110/ TX515FN	T1151##	NEW EPI-10115B
Stylus T23/ T24/ TX105/ TX115	T1171##	EPI-10117B
Stylus C92/ CX5600/ T20/ T21/ TX100/ TX110	T0901##, T0901N##	EPI-10090B
Stylus C79/ C90/ C110/ CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5510/ CX5900/ CX6900F/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX9300F/ T10/ T11/ T20/ T20E/ T21/ TX100/ TX101/ TX102/ TX103/ TX110/ TX112/ TX113/ TX200/ TX203/ TX209/ TX210/ TX213/ TX219/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550W, Stylus Office T30/ T40W/ TX300F/ TX510FN/ TX600FW/ TX610FW	T0731##, T0731N##	EPI-10073B
Stylus C79/ C90/ C92/ C110/ CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5510/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX9300F/ T10/ T11/ T20/ T20E/ T21/ T23/ T24/ TX100/ TX101/ TX102/ TX103/ T105/ TX110/ TX112/ TX113/ TX115/ TX200/ TX203/ TX209/ TX210/ TX213/ TX219/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550W, Stylus Office T30/ T33/ T40W/ TX300F/ TX510FN/ TX600FW/ TX610FW	T0732##, T0732N##	EPI-10073C
Stylus C79/ C90/ C92/ C110/ CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5510/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX9300F/ T10/ T11/ T20/ T20E/ T21/ T23/ T24/ TX100/ TX101/ TX102/ TX103/ T105/ TX110/ TX112/ TX113/ TX115/ TX200/ TX203/ TX209/ TX210/ TX213/ TX219/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550W, Stylus Office T30/ T33/ T40W/ TX300F/ TX510FN/ TX600FW/ TX610FW	T0733##, T0733N##	EPI-10073M
Stylus C79/ C90/ C92/ C110/ CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5510/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX9300F/ T10/ T11/ T20/ T20E/ T21/ T23/ T24/ TX100/ TX101/ TX102/ TX103/ T105/ TX110/ TX112/ TX113/ TX115/ TX200/ TX203/ TX209/ TX210/ TX213/ TX219/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550W, Stylus Office T30/ T33/ T40W/ TX300F/ TX510FN/ TX600FW/ TX610FW	T0734##, T0734N##	EPI-10073Y
Stylus C59/ CX2900/ CX2905	T0751##	EPI-10075B
Stylus C59/ CX2900/ CX2905	T0752##	EPI-10075C
Stylus C59/ CX2900/ CX2905	T0753##	EPI-10075M
Stylus C59/ CX2900/ CX2905	T0754##	EPI-10075Y
Stylus C58/ CX2800, ME 2/ 200	T0761##	EPI-10076B
Stylus C58/ CX2800, ME 2/ 200	T0762##	EPI-10076C
Stylus C58/ CX2800, ME 2/ 200	T0763##	EPI-10076M
Stylus C58/ CX2800, ME 2/ 200	T0764##	EPI-10076Y
Stylus Photo R265/ R285/ R360/ RX560/ RX585/ RX685/ P50/ PX650/ PX700W/ PX710W/ PX800FW/ PX810FW	T0801##	EPI-10080B
Stylus Photo R265/ R285/ R360/ RX560/ RX585/ RX685/ P50/ PX650/ PX700W/ PX710W/ PX800FW/ PX810FW	T0802##	EPI-10080C
Stylus Photo R265/ R285/ R360/ RX560/ RX585/ RX685/ P50/ PX650/ PX700W/ PX710W/ PX800FW/ PX810FW	T0803##	EPI-10080M
Stylus Photo R265/ R285/ R360/ RX560/ RX585/ RX685/ P50/ PX650/ PX700W/ PX710W/ PX800FW/ PX810FW	T0804##	EPI-10080Y
Stylus Photo R265/ R285/ R360/ RX560/ RX585/ RX685/ P50/ PX650/ PX700W/ PX710W/ PX800FW/ PX810FW	T0805##	EPI-10080LC
Stylus Photo R265/ R285/ R360/ RX560/ RX585/ RX685/ P50/ PX650/ PX700W/ PX710W/ PX800FW/ PX810FW	T0806##	EPI-10080LM
Stylus Photo R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ RX610/ RX615/ RX690/ T50/ T59/ TX650/ TX659/ TX700W/ TX710W/ TX800FW/ TX810FW	T0821##, T0821N##	EPI-10082B
Stylus Photo R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ RX610/ RX615/ RX690/ T50/ T59/ TX650/ TX659/ TX700W/ TX710W/ TX800FW/ TX810FW	T0822##, T0822N##	EPI-10082C
Stylus Photo R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ RX610/ RX615/ RX690/ T50/ T59/ TX650/ TX659/ TX700W/ TX710W/ TX800FW/ TX810FW	T0823##, T0823N##	EPI-10082M

EPSON Compatible Cartridges

for use with	OEM Cartridge	InkTec
Stylus Photo R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ RX610/ RX615/ RX690/ T50/ T59/ TX650/ TX659/ TX700W/ TX710W/ TX800FW/ TX810FW	T0824##, T0824N##	EPI-10082Y
Stylus Photo R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ RX610/ RX615/ RX690/ T50/ T59/ TX650/ TX659/ TX700W/ TX710W/ TX800FW/ TX810FW	T0825##, T0825N##	EPI-10082LC
Stylus Photo R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ RX610/ RX615/ RX690/ T50/ T59/ TX650/ TX659/ TX700W/ TX710W/ TX800FW/ TX810FW	T0826##, T0826N##	EPI-10082LM
Stylus C91/ CX4300/ T26/ T27/ TX106/ TX109/ TX117/ TX119	T0921##, T0921N##	EPI-10092B
Stylus C91/ CX4300/ T26/ T27/ TX106/ TX109/ TX117/ TX119	T0922##, T0922N##	EPI-10092C
Stylus C91/ CX4300/ T26/ T27/ TX106/ TX109/ TX117/ TX119	T0923##, T0923N##	EPI-10092M
Stylus C91/ CX4300/ T26/ T27/ TX106/ TX109/ TX117/ TX119	T0924##, T0924N##	EPI-10092Y
Stylus C64/ C66/ C84/ C86/ CX3600/ CX3650/ CX4600/ CX6400/ CX6600	T0441,T0442,T0443,T0444##	EPI-10044MP
Stylus Photo D68/ D88/ DX3800/ DX3850/ DX4200/ DX4250/ DX4800/ DX4850	T0611,T0612,T0613,T0614##	EPI-10061MP

*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

Canon Compatible Cartridges

for use with	OEM Cartridge	InkTec
BJC 2000/ 2010/ 2100/ 2110/ 2115/ 2120/ 2125/ 4000/ 4100/ 4200/ 4200SP/ 4300/ 4304/ 4310SP/ 4400/ 4550/ 4650/ 5000/ 5100/ 5500 S100 Faxphone B740 Fax B160/ B180C MultiPASS C20/ C30/ C50/ C530/ C545/ C555/ C560/ C635/ C2500/ C3000/ C3500/ C5000/ C5500 Apple Color StyleWriter 2400/ 2500	BCI-21BK	BPI-421BK
BJC 2000/ 2010/ 2100/ 2110/ 2115/ 2120/ 2125/ 4000/ 4100/ 4200/ 4200SP/ 4300/ 4304/ 4310SP/ 4400/ 4550/ 4650/ 5000/ 5100/ 5500 S100 Faxphone B740 Fax B160/ B180C MultiPASS C20/ C30/ C50/ C530/ C545/ C555/ C560/ C635/ C2500/ C3000/ C3500/ C5000/ C5500 Apple Color StyleWriter 2400/ 2500	BCI-21C	BPI-421C
S200/ S300/ S330, i250/ i255/ i320/ i350/ i355/ i450/ i455/ i470D/ i475D MultiPASS F20/ MP360/ MP370/ MP390 SmartBase MPC190/ MPC200 PIXMA iP1000/ iP1500/ iP2000/ MP110/ MP130	BCI-24BK	BPI-424BK
S200/ S300/ S330, i250/ i255/ i320/ i350/ i355/ i450/ i455/ i470D/ i475D MultiPASS F20/ MP360/ MP370/ MP390 SmartBase MPC190/ MPC200 PIXMA iP1000/ iP1500/ iP2000/ MP110/ MP130	BCI-24C	BPI-424C
BJC 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500 S400/ S450/ S500/ S520/ S530/ S600/ S630/ S750/ S4500/ S6300 i550/ i560/ i850/ i860/ i865/ i6100/ i6500 MultiPASS C100/ C755/ F30/ F50/ F60/ F80/ MP700/ MP730 SmartBase MPC400/ MPC600F PIXMA iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ MP750/ MP760/ MP780	BCI-3BK, BCI-3eBK	BPI-603BK
BJC 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500 S400/ S450/ S500/ S520/ S530/ S600/ S630/ S750/ S4500/ S6300 i550/ i850/ i6100/ i6500 MultiPASS C100/ C755/ F30/ F50/ F60/ F80/ MP700/ MP730 SmartBase MPC400/ MPC600F	BCI-3C, BCI-3eC	BPI-603C
BJC 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500 S400/ S450/ S500/ S520/ S530/ S600/ S630/ S750/ S4500/ S6300 i550/ i850/ i6100/ i6500 MultiPASS C100/ C755/ F30/ F50/ F60/ F80/ MP700/ MP730 SmartBase MPC400/ MPC600F	BCI-3M, BCI-3eM	BPI-603M
BJC 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500 S400/ S450/ S500/ S520/ S530/ S600/ S630/ S750/ S4500/ S6300 i550/ i850/ i6100/ i6500 MultiPASS C100/ C755/ F30/ F50/ F60/ F80/ MP700/ MP730 SmartBase MPC400/ MPC600F	BCI-3Y, BCI-3eY	BPI-603Y

Canon Compatible Cartridges

for use with	OEM Cartridge	InkTec
BJC 8200 S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000, i860/ i865/ i900D/ i905/ i905D/ i950/ i960/ i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950 PIXMA iP4000/ iP4000R/ iP5000/ iP6000D/ iP8500/ MP750/ MP760/ MP780	BCI-5BK, BCI-6BK	BPI-806BK
BJC 8200 S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000, i560/ i860/ i865/ i900D/ i905/ i905D/ i950/ i960/ i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950 PIXMA iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ iP6000D/ iP8500/ MP750/ MP760/ MP780	BCI-5C, BCI-6C	BPI-806C
BJC 8200 S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000, i560/ i860/ i865/ i900D/ i905/ i905D/ i950/ i960/ i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950 PIXMA iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ iP6000D/ iP8500/ MP750/ MP760/ MP780	BCI-5M, BCI-6M	BPI-806M
BJC 8200 S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000, i560/ i860/ i865/ i900D/ i905/ i905D/ i950/ i960/ i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950 PIXMA iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ iP6000D/ iP8500/ MP750/ MP760/ MP780	BCI-5Y, BCI-6Y	BPI-806Y
BJC 8200 S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000, i900D/ i905/ i905D/ i950/ i960/ i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950 PIXMA iP6000D/ iP8500	BCI-5PC, BCI-6PC	BPI-806PC
BJC 8200 S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000, i900D/ i905/ i905D/ i950/ i960/ i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950 PIXMA iP6000D/ iP8500	BCI-5PM, BCI-6PM	BPI-806PM
PIXMA iP3300/ iP3500/ iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iX4000/ iX5000/ MP500/ MP510/ MP520/ MP530/ MP600/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830/ MP950/ MP960/ MP970/ MX700/ MX850	PGI-5BK	BPI-505BK
PIXMA iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iP6600D/ iP6700D/ MP500/ MP530/ MP600/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830/ MP950/ MP960/ MP970/ Pro9000/ MX850	CLI-8BK	BPI-508BK
PIXMA iP3300/ iP3500/ iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iP6600D/ iP6700D/ iX4000/ iX5000/ MP500/ MP510/ MP520/ MP530/ MP600/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830/ MP950/ MP960/ MP970/ Pro9000/ MX700/ MX850	CLI-8C	BPI-508C
PIXMA iP3300/ iP3500/ iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iP6600D/ iP6700D/ iX4000/ iX5000/ MP500/ MP510/ MP520/ MP530/ MP600/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830/ MP950/ MP960/ MP970/ Pro9000/ MX700/ MX850	CLI-8M	BPI-508M
PIXMA iP3300/ iP3500/ iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iP6600D/ iP6700D/ iX4000/ iX5000/ MP500/ MP510/ MP520/ MP530/ MP600/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830/ MP950/ MP960/ MP970/ Pro9000/ MX700/ MX850	CLI-8Y	BPI-508Y
PIXMA iP6600D/ iP6700D/ MP950/ MP960/ MP970/ Pro9000	CLI-8PC	BPI-508PC
PIXMA iP6600D/ iP6700D/ MP950/ MP960/ MP970/ Pro9000	CLI-8PM	BPI-508PM
PIXMA iP3600/ iP4600/ iP4700/ MP540/ MP620/ MP630/ MP640/ MP980/ MP990/ MX860/ MX870	PGI-520BK	BPI-520BK
PIXMA iP3600/ iP4600/ iP4700/ MP540/ MP620/ MP630/ MP640/ MP980/ MP990/ MX860/ MX870	CLI-521BK	BPI-521BK
PIXMA iP3600/ iP4600/ iP4700/ MP540/ MP620/ MP630/ MP640/ MP980/ MP990/ MX860/ MX870	CLI-521C	BPI-521C
PIXMA iP3600/ iP4600/ iP4700/ MP540/ MP620/ MP630/ MP640/ MP980/ MP990/ MX860/ MX870	CLI-521M	BPI-521M
PIXMA iP3600/ iP4600/ iP4700/ MP540/ MP620/ MP630/ MP640/ MP980/ MP990/ MX860/ MX870	CLI-521Y	BPI-521Y
PIXMA iP3680/ iP4680/ iP4760/ MP545/ MP568/ MP628/ MP638/ MP988/ MP996/ MX868/ MX876	PGI-820BK	BPI-820BK
PIXMA iP3680/ iP4680/ iP4760/ MP545/ MP568/ MP628/ MP638/ MP988/ MP996/ MX868/ MX876	CLI-821BK	BPI-821BK
PIXMA iP3680/ iP4680/ iP4760/ MP545/ MP568/ MP628/ MP638/ MP988/ MP996/ MX868/ MX876	CLI-821C	BPI-821C
PIXMA iP3680/ iP4680/ iP4760/ MP545/ MP568/ MP628/ MP638/ MP988/ MP996/ MX868/ MX876	CLI-821M	BPI-821M

Canon Compatible Cartridges

for use with	OEM Cartridge	InkTec
PIXMA iP3680/ iP4680/ iP4760/ MP545/ MP568/ MP628/ MP638/ MP988/ MP996/ MX868/ MX876	CLI-821Y	BPI-821Y
S200/ S300/ S330, i250/ i255/ i320/ i350/ i355/ i450/ i455/ i470D/ i475D MultiPASS F20/ MP360/ MP370/ MP390 SmartBase MPC190/ MPC200 PIXMA iP1000/ iP1500/ iP2000/ MP110/ MP130	BCI-24BK BCI-24C	BPI-424MP
i560/ i860/ i865 PIXMA iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ MP750/ MP760/ MP780	BCI-3BK, BCI-3eBK BCI-5C, BCI-6C BCI-5M, BCI-6M BCI-5Y, BCI-6Y	BPI-0306MP

Brother Compatible Cartridges

for use with	OEM Cartridge	InkTec
DCP 130C/ 135C/ 150C/ 153C/ 155C/ 330C/ 350C/ 353C/ 357C/ 540CN/ 560CN/ 750CN/ 750CW/ 770CW MFC 230C/ 235C/ 240C/ 260C/ 440CN/ 460CN/ 465CN/ 480CN/ 630CD/ 630CDW/ 650CD/ 650CDW/ 660CN/ 665CW/ 680CN/ 685CW/ 845CW/ 850CDN/ 850CDWN/ 860CDN/ 870CDN/ 870CDWN/ 880CDN/ 880CDWN/ 885CW/ 3360C/ 5460CN/ 5860CN FAX 1355/ 1360/ 1460/ 1560/ 1860C/ 1960C/ 2480C/ 2580C	LC1000BK/ LC970BK/ LC960BK/ LC57BK/ LC51BK/ LC37BK	BCI-1000HBK
DCP 130C/ 135C/ 150C/ 153C/ 155C/ 330C/ 350C/ 353C/ 357C/ 540CN/ 560CN/ 750CN/ 750CW/ 770CW MFC 230C/ 235C/ 240C/ 260C/ 440CN/ 460CN/ 465CN/ 480CN/ 630CD/ 630CDW/ 650CD/ 650CDW/ 660CN/ 665CW/ 680CN/ 685CW/ 845CW/ 850CDN/ 850CDWN/ 860CDN/ 870CDN/ 870CDWN/ 880CDN/ 880CDWN/ 885CW/ 3360C/ 5460CN/ 5860CN FAX 1860C/ 1960C/ 2480C/ 2580C	LC1000C/ LC970C/ LC960C/ LC57C/ LC51C/ LC37C	BCI-1000HC
DCP 130C/ 135C/ 150C/ 153C/ 155C/ 330C/ 350C/ 353C/ 357C/ 540CN/ 560CN/ 750CN/ 750CW/ 770CW MFC 230C/ 235C/ 240C/ 260C/ 440CN/ 460CN/ 465CN/ 480CN/ 630CD/ 630CDW/ 650CD/ 650CDW/ 660CN/ 665CW/ 680CN/ 685CW/ 845CW/ 850CDN/ 850CDWN/ 860CDN/ 870CDN/ 870CDWN/ 880CDN/ 880CDWN/ 885CW/ 3360C/ 5460CN/ 5860CN FAX 1860C/ 1960C/ 2480C/ 2580C	LC1000M/ LC970M/ LC960M/ LC57M/ LC51M/ LC37M	BCI-1000HM
DCP 130C/ 135C/ 150C/ 153C/ 155C/ 330C/ 350C/ 353C/ 357C/ 540CN/ 560CN/ 750CN/ 750CW/ 770CW MFC 230C/ 235C/ 240C/ 260C/ 440CN/ 460CN/ 465CN/ 480CN/ 630CD/ 630CDW/ 650CD/ 650CDW/ 660CN/ 665CW/ 680CN/ 685CW/ 845CW/ 850CDN/ 850CDWN/ 860CDN/ 870CDN/ 870CDWN/ 880CDN/ 880CDWN/ 885CW/ 3360C/ 5460CN/ 5860CN FAX 1860C/ 1960C/ 2480C/ 2580C	LC1000Y/ LC970Y/ LC960Y/ LC57Y/ LC51Y/ LC37Y	BCI-1000HY
DCP 145C/ 165C/ 185C/ 195C/ 197C/ 365CN/ 375CW/ 385C/ 395CN/ 535CN/ 585CW/ 6690CW MFC 250C/ 255CW/ 257CW/ 290C/ 295CN/ 490CN/ 490CW/ 495CW/ 670CD/ 670CDW/ 790CW/ 795CW/ 930CDN/ 930CDWN/ 990CW/ 5490CN/ 5890CN/ 6490CN/ 6490CW/ 6890CDW/ J615W	LC1100BK/ LC980BK/ LC67BK/ LC65BK/ LC61BK/ LC38BK	BCI-1100HBK
DCP 145C/ 165C/ 185C/ 195C/ 197C/ 365CN/ 375CW/ 385C/ 395CN/ 535CN/ 585CW/ 6690CW MFC 250C/ 255CW/ 257CW/ 290C/ 295CN/ 490CN/ 490CW/ 495CW/ 670CD/ 670CDW/ 790CW/ 795CW/ 930CDN/ 930CDWN/ 990CW/ 5490CN/ 5890CN/ 6490CN/ 6490CW/ 6890CDW/ J615W	LC1100C/ LC980C/ LC67C/ LC65C/ LC61C/ LC38C	BCI-1100HC
DCP 145C/ 165C/ 185C/ 195C/ 197C/ 365CN/ 375CW/ 385C/ 395CN/ 535CN/ 585CW/ 6690CW MFC 250C/ 255CW/ 257CW/ 290C/ 295CN/ 490CN/ 490CW/ 495CW/ 670CD/ 670CDW/ 790CW/ 795CW/ 930CDN/ 930CDWN/ 990CW/ 5490CN/ 5890CN/ 6490CN/ 6490CW/ 6890CDW/ J615W	LC1100M/ LC980M/ LC67M/ LC65M/ LC61M/ LC38M	BCI-1100HM
DCP 145C/ 165C/ 185C/ 195C/ 197C/ 365CN/ 375CW/ 385C/ 395CN/ 535CN/ 585CW/ 6690CW MFC 250C/ 255CW/ 257CW/ 290C/ 295CN/ 490CN/ 490CW/ 495CW/ 670CD/ 670CDW/ 790CW/ 795CW/ 930CDN/ 930CDWN/ 990CW/ 5490CN/ 5890CN/ 6490CN/ 6490CW/ 6890CDW/ J615W	LC1100Y/ LC980Y/ LC67Y/ LC65Y/ LC61Y/ LC38Y	BCI-1100HY